

LAN-Adapter für Nintendo Switch™

Bedienungsanleitung



Bitte überprüfen Sie, ob Ihre Nintendo Switch™ auf dem neuesten Stand ist, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Bezeichnung der Teile



Verbindungsaufbau



Technische Daten

Unterstützte Standards	: IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)
Anschlüsse	: USB-Stecker Ethernet-Anschluss RJ-45
LAN-Kabel-Spezifikationen	: 100BASE-TX 10BASE-T
Kabellänge	: 19 cm

Kabel nicht in eine Steckdose stecken. Die Verpackung muss aufgehoben werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Die normale Funktion des Produktes kann durch elektromagnetische Störungen beeinträchtigt werden.

In dem Fall trennen Sie das Produkt und verbinden Sie es anhand der Bedienungsanleitung erneut (siehe „Verbindungsaufbau“). Falls dies das Problem nicht behebt, benutzen Sie das Produkt bitte an einem anderen Ort.

Die FCC möchte Sie über Folgendes informieren:

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) das Gerät muss den Empfang von Störungen zulassen, einschließlich von Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten

Geräte erzeugen, verwenden und können Hochfrequenzenergie ausstrahlen und, wenn sie nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet werden,

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einem bestimmten Fall keine Interferenzen auftreten Installation.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, kann dies durch Drehen des Geräts festgestellt werden

o und weiter wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

--Die Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

--Erhöhen Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

--Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis als dem an, an den der Empfänger angeschlossen ist.

--Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit bestätigt HORI, dass dieses Produkt der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender

Internetadresse abrufbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

Für Großbritannien: HORI erklärt hiermit, dass dieses Produkt die relevanten gesetzlichen Anforderungen erfüllt.

Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse verfügbar:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG

Falls Sie das nebenstehende Symbol auf einem unserer elektronischen Produkte oder deren Verpackung sehen, bedeutet das, dass dieses Produkt in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf.

Um das Produkt und Batterien korrekt zu entsorgen, informieren Sie sich bitte über die lokalen Gesetze und Regulierungen zur Entsorgung von elektronischen Geräten und Batterien.

Dadurch helfen Sie mit natürliche Ressourcen zu schonen und den Umgang mit elektronischem Abfall zu verbessern.



US

Garantie

HORI garantiert dem Erstkäufer, dass das neu in der Originalverpackung gekaufte Produkt für einen Zeitraum von Für 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wenn der Garantieanspruch nicht über den ursprünglichen Händler bearbeitet werden kann, wenden Sie sich bitte direkt an HORI unter info@horiusa.com.

Bitte besuchen Sie <http://stores.horiusa.com/policies/> für Garantiedetails.

EU

Garantie

Für alle Garantieansprüche innerhalb der ersten 30 Tage nach dem Kauf, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem der ursprüngliche Kauf stattgefunden hat. Wenn der Garantieanspruch nicht durch den Fachhändler geleistet wird oder Sie eine andere Frage haben, wenden Sie sich bitte direkt an HORI unter info@horiuk.com.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht über einen USB-Hub. Dieses Produkt funktioniert möglicherweise nicht korrekt.

Das tatsächliche Produkt kann von der Abbildung abweichen.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Spezifikationen des Produkts ohne Vorankündigung zu ändern.

HORI und das HORI-Logo sind eingetragene Marken von HORI.

Nintendo Switch™ ist eine eingetragene Marke von Nintendo.

Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

© 2022 Nintendo.