


Adaptador LAN para Nintendo Switch™

Manual de instrucciones




Antes de utilizar este producto, asegúrate de que tu Nintendo Switch™ cuenta con la última actualización.

Esquema



Cómo conectar el adaptador



Especificaciones

Estándares compatibles	: IEEE802.3u (100BASE-TX) IEEE802.3 (10BASE-T)
Puertos E/S	: Conector USB Conector Ethernet RJ-45
Especificaciones del cable LAN	: 100BASE-TX 10BASE-T
Longitud del cable	: 19 cm

No intentes conectar los cables de este producto a una toma de corriente. Conserva el embalaje, pues contiene información importante.

El correcto funcionamiento del producto podría verse afectado por interferencias electromagnéticas fuertes.

En ese caso, simplemente desconecta y vuelve a conectar el producto siguiendo el manual de instrucciones (Cómo conectar el adaptador) para recuperar su funcionamiento habitual. Si esto no surtiese efecto, traslada el producto a una ubicación libre de interferencias electromagnéticas antes de intentarlo de nuevo.

CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE LA FCC

Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá provocar interferencias dañinas y (2) este dispositivo deberá aceptar todas las interferencias recibidas, incluso aquellas que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites establecidos para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido fijados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencias, de modo que, si no se instala y se utiliza según las instrucciones, podría producir interferencias perjudiciales para las radiocomunicaciones. No obstante, no hay garantía alguna de que no se den interferencias en una instalación en particular.

Si este equipo provoca interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de televisión o radio, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, el usuario deberá intentar corregir la interferencia tomando una o varias de las medidas siguientes:

- Cambiar la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consultar con el distribuidor o con un técnico especialista en radio/televisión para obtener ayuda.

Declaración de conformidad simplificada

Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://hori.co.uk/consumer-information/>

Para el Reino Unido: Por la presente, HORI declara que este producto es conforme con los requisitos legales pertinentes.

El texto completo de la declaración de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet:

<https://hori.co.uk/consumer-information/>

INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL PRODUCTO

Si encuentras este símbolo en uno de nuestros productos o embalajes, significa que dicho producto o batería no debe tratarse como cualquier otro desecho doméstico en Europa. Para garantizar el tratamiento de residuos apropiado para dicho producto o batería, deséchalo respetando la legislación vigente en tu lugar de residencia en relación con el tratamiento de aparatos eléctricos y baterías. De este modo ayudarás a conservar los recursos naturales y mejorar los estándares de protección medioambiental relativos al tratamiento y reciclaje de residuos eléctricos.



EE. UU.

Garantía

HORI garantiza al comprador original, durante un periodo de 90 días contados desde la fecha de compra, que este producto, cuando adquirido nuevo y en su embalaje original, estará libre de cualquier tipo de defecto de fabricación.

En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, dirígete directamente a HORI: info@horiusa.com.

Para más información, visita nuestro sitio web: <http://stores.horiusa.com/policies/>

UE

Garantía

Si surge cualquier incidencia relacionada con la garantía de este producto antes de transcurridos los primeros 30 días después de la compra, consulta con el comercio donde lo adquiriste.

En caso de no poder hacer valer la garantía a través del establecimiento de compra original, y para cualquier consulta sobre nuestros productos, dirígete directamente a HORI: info@horiuk.com.

No utilices este producto con un concentrador USB. Podría no funcionar correctamente.

El producto real puede variar con respecto a la ilustración.

El fabricante se reserva el derecho a modificar las características del producto sin previo aviso.

HORI y el logotipo de HORI son marcas comerciales registradas de HORI.

Nintendo Switch™ es una marca comercial registrada de Nintendo.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

© 2022 Nintendo.